

取扱説明書



Motion Head

このたびは、「NEWPEACE モーションヘッド」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本品はストレッチを目的としています(医療用機器ではありません)。取扱説明書および本書中の「安全上のご注意」(P.9～12)をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書には保証書がついています。「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、お読みになられたあとも大切に保管してください。

※本品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。

MTG
We have many dreams

株式会社MTG

〒453-0041

愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番MTG第2HIKARIビル

<https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室]

MTG 製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

0120-315-414

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

<受付時間> 9:30～17:30 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)


●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。


本品でできること

本品はエアによる膨らみを利用して、頭部に圧力を加えます。
また、ヒーターにより首筋を温めます。

本体




- ① エアセル
膨らんだりしぼんだりして、
頭部に圧力を加えます。



- ② ヒーター
約38℃～42℃で温めます
(使用環境により、温度が
若干異なります)。
- ③ アウターカバー
本体を包んでいるファー調の
カバーです。取り外して洗う
ことができます。


コントローラー



- ④ コースランプ
⑤ 電源／コース切替ボタン
⑥ 強さランプ
⑦ レベルボタン
⑧ ヒーターランプ
⑨ ヒーターボタン

コースについて

電源／コース切替ボタンを押すたびに、以下のようにコースが切り替わります。




スリープ 頭部の上側、下側を交互に刺激します。

ヘッドスパ リズミカルに頭部を刺激します。

リフレッシュ 頭部全体を間隔をあけて刺激します。


※本品を使用したまま就寝しないでください。また、寝た姿勢で使用しないでください。

準備する



1 本体のエアアダプターをコントローラーに差し込む。

- ・エアアダプターの向きに注意して差し込んでください。



2 コントローラーの電源ジャックに専用ACアダプターのプラグを差し込む。

3 専用ACアダプターをコンセントに差し込む。

- ・最後までしっかりと差し込んでください。感電、発火の原因になります。

使用する

1 装着する。


右図の位置を目安に本体を装着する。

- ・使用中、エアセルの動作により本体がズレたり頭部から外れてしまう場合は、装着位置を少し下寄りに調整してみてください。



右の面ファスナーで調節する。

- ・面ファスナーに髪をはさまないようにご注意ください。




- ※ 装着時、きつすぎて装着できない場合は、あらかじめ右の面ファスナーで緩めてから装着してください。
- ※ 頭部以外には装着しないでください。
- ※ メイクを落とさずに使用する場合、化粧品によっては本体内面(肌が触れる側)に色が付く場合がありますのでご注意ください。

2 電源／コース切替ボタンを押す。


- ・ コースランプの「REFRESH」が点灯し、自動的にリフレッシュコースが始まります。



- 3 電源／コース切替ボタンを押して、お好みのコースを選択する。




- 4 レベルボタンを押して、エアの強さを好みに調節する。



・使い始めは弱で使用してください。

- 5 ヒーターボタンを押して、ヒーターの入／切を選択する。



・電源を入れたときはヒーターも入っています。

※ 熱い、または気分が悪いと感じたら、すぐに本品を頭部から外し、ヒーターを切ってください。

6 電源がオフになったら、本体を取り外す。



どのコースでも10分経過で自動的に電源オフ


途中で電源オフにする場合
電源/コース切替ボタンを
2秒長押しで電源オフ

※ ご使用後は、乾いた柔らかい布で本体内部(肌が触れる面)を拭いてください。


アウターカバーの外し方

本体内部、チューブ、アウターカバーが破損しないよう、少しずつやさしく取り出してください。


- 1 面ファスナーを外す。
- 2 アウターカバーを留めている金具を引き抜く。



- 3 上側のファスナーを開けて、アウターカバーから本体内部を左右片方ずつ引き出す。



- 4 チューブをアウターカバーの穴から抜き取る。



取り付ける際は、逆の手順で取り付けてください。

- 本体内部が折れ曲がったままファスナーを閉めないでください。
- 取り付ける際ははじめにチューブをアウターカバーの穴に通してください。

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。

誤った使いかたをしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

警告

誤った使い方をする、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

誤った使い方をする、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害※の発生が想定される」内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。

 禁止の行為であることを告げるものです。

 行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

警告

 次のような方は使用しないでください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- 皮ふに知覚障害や異常（感染症、皮ふ炎や傷など）のある方
- 顔や頭部の神経障害がある方
- 温度感覚喪失のある方
- 自分で意思表示ができない方や、ご自身で操作できない方
- 頭部の手術をおこなった方や頭部を負傷している方
- 糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害の方
- 顔や頭部の皮ふの下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる方

 次のような方は必ず医師にご相談のうえ、使用してください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

- アレルギー体質の方
- 妊娠中や出産直後の方
- 低温やけどをしたことのある方
- 重度の血行障害のある方
- 紫斑になりやすい方
- 敏感肌の方
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- 発熱(38℃以上)している方
- 体調がすぐれない方
- 安静を必要とする方
- その他医療機関で治療中の方

- ・美容整形の施術、及び手術後の方
- 上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

⊗ 次の禁止事項をお守りください。

- ・子供には使用させないでください。事故や肌・身体トラブルのおそれがあります(ただし、保護者または専門家の監督の下で使用する場合を除く)。
- ・顔や頭部などの装着部位周辺に眼鏡やヘアピン、アクセサリなどを身につけた状態で使用しないでください。事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。
- ・分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
- ・コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重いものをのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。コードをいため、感電や故障、火災のおそれがあります。
- ・こたつの中や、布団の中、ストーブなど暖房器具の近くで使用しないでください。やけどのおそれがあります。
- ・本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所・浴室などの湿気の多い場所では保管・使用しないでください。事故や感電のおそれがあります。
- ・本体や専用ACアダプターは水につけたり、水洗いしないでください。感電や故障、火災のおそれがあります。
- ・濡れた手で専用ACアダプター、およびエアアダプターの抜き差しはしないでください。感電ややけどのおそれがあります。

! 次のような場合は、コンセントから専用ACアダプターを抜いてください。

- 事故や感電、発火などのおそれがあります。
- ・使用中に水や異物が本体やコントローラー、専用ACアダプターに入ったり、かかったりした場合

- ・雷が鳴り出した場合
- ・停電になった場合
- ・専用ACアダプターのコードが損傷または断線した場合

! 次の注意事項を守って使用してください。

事故や感電、発火などのおそれがあります。

- ・電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントで使わないでください。
- ・専用ACアダプター、およびエアアダプターのほこりなどは、乾いた布で拭くなどして定期的に清掃してください。
- ・使用中に本体から異臭、異音がする場合は、ただちに使用を中止してください。

! 次の注意事項を守って使用してください。

- ・使用中または使用後に次のような異常を感じたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用続けると症状の悪化につながるおそれがあります。(痛み、不快感、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症、吐き気、めまい、気絶など)
- ・ヒーターを使用するときは、長時間の使用や、長時間皮膚の同じ箇所への接触をさせないでください。比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。
- ・熱い、または気分が悪いと感じたら、すぐに本品を頭部から外し、ヒーターを切ってください。
- ・ウタターカバーを外した状態では使用しないでください。やけどのおそれがあります。

- 本体内部を覆っている布地を外したり、破れた状態では使用しないでください。けがや故障、やけどのおそれがあります。
- 使用中に熱く感じた場合、ただちに使用を中止してください。やけどのおそれがあります。

注意

 次の禁止事項をお守りください。事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがあります。

- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。
- ベッドには使用しないでください。また、ベッドが本品で遊ばないようにしてください。
- 運動中や自動車などの運転中は使用しないでください。
- 本品を使用したまま就寝しないでください。また、寝た姿勢で使用しないでください。
- 本品を使用中、他の作業をしないでください。
- 本品を装着中に、コントローラーやチューブを引っばらないでください。
- 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガにつながるおそれがあります。
- 他の電気製品・美容機器などとは併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこしたりするおそれがあります。
- 高温の場所や火気の近くで使用しないでください。
- 周囲の安全が確認できない場所では使用しないでください。

- 髪が濡れた状態で使用するなどしてアウターカバーが濡れた場合は、そのまま放置せず、アウターカバーを本体から外して乾かしてください。
- 専用ACアダプターをコンセントに差したまま、本体を床に放置しないでください。

次の禁止事項をお守りください。

事故や感電、発火などのおそれがあります。

- 本品は屋内専用です。屋外での保管・使用はしないでください。屋内であっても火や熱器具のそば、ほこりっぽい場所では保管・使用しないでください。
- 保管時にコードを専用ACアダプターに巻き付けしないでください。
- タコ足配線をしてしないでください。
- エアアダプターや専用ACアダプターのプラグにピンやゴミを付着させないでください。

次の注意事項を守って使用してください。

事故や感電、発火などのおそれがあります。

- お手入れの際は必ず専用ACアダプターをコンセントから、エアアダプターと専用ACアダプターのプラグをコントローラーから抜いてください。
- 専用ACアダプターをコンセントから抜くときは、コードを持たず、必ず専用ACアダプター本体を持って抜いてください。
- 長期間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 本品を移動させるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

次の注意事項を守って使用してください。

- 使い始めのうちはエアの強さを「弱」で使用してください。

- 本品を使用するときは、アクセサリ類（ネックレス、ピアスなど）を外してください。引っ掛かってケガをするおそれがあります。
- 使用前にキズや変形、カバーの破れなどがないか確認してください。そのまま使用し続けると、事故やケガのおそれがあります。
- 専用ACアダプターを必ず使用してください。それ以外のアダプターを使用すると、故障や発火のおそれがあります。
- 専用ACアダプターを他の製品に使用しないでください。故障や発火のおそれがあります。
- 本体やコントローラー、専用ACアダプターを引きずって移動しないでください。故障したり、机や床などを傷つけたりするおそれがあります。

使用上のご注意

- ベルトを少し緩めにして装着してから、お好みに合わせて調節してください。圧力が強いと痕が付く場合があります。使用中に圧力が強いと感じたときは、ベルトを緩めてください。
- ヒーターは、入にしてから約1分で温かさを感じることができます。
- コースを途中で切り替えた場合もオフタイマーは引き続き動作し、電源投入から10分後に自動的に電源オフされます。

ご使用の目安

ご使用は、1日1回までとしてください。初めて使用するときはエアの強さを「弱」にして、短時間で使用してください（コースに指定はありません）。慣れてきてからお好みの強さを選択してください。

お手入れ方法

汚れた場合は、以下の方法でお手入れしてください。

アウターカバー

アウターカバーは外して洗濯することができます。

洗濯表示にしたがって洗濯してください。



- ファスナー・面ファスナーを閉じた状態で洗濯してください。
- 金具を付けたまま洗濯しないでください。
- 洗濯ネットを使用してください。
- 塩素系漂白剤や柔軟剤を使用しないでください。
- タンブル乾燥機は使用せず、直射日光を避けて陰干ししてください。
- アイロンはかけないでください。
- 製品の特質上、色落ちする場合があります。色移りを避けるため、色の異なるものと一緒に洗ったり、脱水後に濡れたまままで放置したりしないでください。
- 外した金具はなくさないよう保管ください。

洗濯後、外す際とは逆の手順でアウターカバーを取り付けてください。

本体内部・コントローラー

絶対に水洗いしないでください。

- 1 水で濡らした布をよく絞り、拭き取ってください。
 - シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。
 - 除菌・消臭スプレー、衣類・布製品用消臭剤を使用しないでください。シミになるおそれがあります。
 - 本体に化粧品などが付着した場合は、すぐにふき取ってください。部品が変形・変色する場合があります。

保管方法

- 高温・多湿の場所(浴室・車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くに保管しないでください。
- 火気の近くで保管しないでください。

廃棄方法

- 各自自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- 本品の生地が破れていたり、傷や亀裂が入ったりした場合は使用を中止して廃棄してください。

故障かな？と思ったら

異常がある場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。

製品仕様・使用条件

- 商品名
NEWPEACE Motion Head
(ニューピースモーションヘッド)
- 品番 WE-AB00A
- 本体サイズ
本体：約790mm × 20mm × 145mm
コントローラー：約56mm × 190mm × 53mm
チューブ：約1,150mm
- 使用サイズ 頭囲52cm ~ 60cm
- 定格(ACアダプター)
入力 AC100-240V 50/60Hz 0.7A
出力 DC12V 1.5A
- 重量 本体：約330g
コントローラー：約310g
- 推奨使用環境温度 気温：5 ~ 35℃
- オートタイマー 約10分
- 材質
本体
生地：ポリエステル 100%、
チューブ：シリコン樹脂
コントローラー：ABS樹脂
- 同梱品
本体、コントローラー、専用ACアダプター(付属品：取扱説明書)
- 製造元 株式会社MTG(日本)
原産国：中国
- 本品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

保証・アフターサービス

- 保証について
保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。
- 保証期間
保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。
- 補修用性能部品の最低保有期間
本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理を依頼されるときは
 - 保証期間中
お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
 - 保証期間(1年間)が過ぎているとき
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

無償修理規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます(付属品を除く)。
 - 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
 - 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷
- 保証書は日本のみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※免責事項について

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。